demain j'arrête...
CIGARETTE ELECTRONIQUE

MANUEL D'UTILISATION

LE COFFRET SANS TABOU…

SOMMAIRE

I. CONTENU DE VOTRE COFFRET SANS TABOU 2
II. PRESENTATION 3
III. ASSEMBLAGE DE VOTRE CIGARETTE ELECTRONIQUE 3
IV. REMPLIR LE CLEAROMIZER D'E-LIQUIDE 3
V. ALLUMER / ETEINDRE LA BATTERIE 4
VI. CHARGEMENT DE LA BATTERIE 4
VII. CONSEILS D'UTILISATION 4
VIII. MAINTENANCE ET PRECAUTIONS 5
IX. ACCESOIRES ASSOCIES 6

I. CONTENU DE VOTRE COFFRET SANS TABOU

- 2 BATTERIES EGO-K 650 mAh
- 2 CLEAROMIZERS STARDUST V2
- 1 FLACON DE REMPLISSAGE E-LIQUIDE (VIDE)
- 1 CABLE USB
- 1 ADAPTATEUR SECTEUR
- 1 MODE D'UTILISATION

II. PRESENTATION

Pourrez-vous en arriver à bout?
La SANS TABOU (Ego Stardust) est sans aucun doute la cigarette électronique la plus fiable et la plus aboutie du marché.

La puissance et la grande autonomie de sa batterie associée à la capacité et l'efficacité de son clearomizer offre une parfaite restitution des saveurs ainsi qu'un très bon volume de vapeur chaude.

Outre cet excellent confort de vapotage, la SANS TABOU est la cigarette électronique rechargeable la plus simple d'utilisation.

III. ASSEMBLAGE DE VOTRE CIGARETTE ELECTRONIQUE

Votre coffret SANS TABOU est livré prêt à l'emploi. Il suffit simplement de remplir votre clearomizer du e-liquide de votre choix.

Les batteries fournies sont pré-chargées et éteintes.

IV. REMPLIR LE CLEAROMIZER D'E-LIQUIDE

Pour remplir votre clearomizer, dévissez l'embout noir (drip tips) en faisant attention de ne pas perdre le joint qui assure l'étanchéité. Penchez le clearomizer à 50° environ en faisant glisser le liquide le long de la paroi, tout en évitant d'en verser sur la pointe métallique centrale.

Remplissez-le jusqu'à la graduation maximale de 1,6 ml sans dépasser le joint cylindrique blanc.

Refermez le clearomizer avec l'embout noir (drip tips) en veillant à ne pas perdre le joint qui assure l'étanchéité.

Lors du premier remplissage, laissez les mèches du clearomizer s'imprégner du liquide pendant 5 minutes environ afin de ne pas chauffer à sec la résistance.

Le clearomizer a une durée de vie d'environ 1,5 mois. Si celui-ci ne procure plus assez de vapeur ou qu'il a une odeur de brulé, c'est qu'il est temps de le changer.

ASTUCE : Utilisez le flacon de remplissage e-liquide fourni dans votre pack afin de verser correctement l'e-liquide dans l'orifice du réservoir.

V. ALLUMER / ETEINDRE LA BATTERIE

Appuyez cinq fois consécutivement et rapidement sur le switch de votre batterie pour l'allumer et l'éteindre. Le switch clignotera trois fois pour vous indiquer que votre batterie est allumée ou éteinte.

ASTUCE : Eteignez votre batterie lorsque vous la transportez afin de ne pas appuyer sur le switch accidentellement.

VI. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Après une première utilisation, faites une charge complète d'environ 8 heures afin de ne pas réduire son autonomie à terme.

Pour les rechargements suivants, un temps de charge de 2 heures environ est nécessaire.

Lorsque vous placez votre batterie sur le chargeur prévu à cet effet, une diode lumineuse va s'allumer. Celle-ci sera rouge lorsque votre batterie sera en charge et deviendra verte quand celle-ci sera complètement chargée.

CONSEIL : Ne serrez pas trop fort la batterie en la vissant au chargeur afin de ne pas endommager le pas de vis.

VII. CONSEILS D'UTILISATION

Pour obtenir un volume de vapeur optimal, vapotez plus doucement et plus longtemps qu'une cigarette classique. Lorsque vous aspirez, appuyez sur le switch de la batterie.

Afin d'éviter toute fuite d'e-liquide lorsque vous vapotez, appuyez sur le switch uniquement lorsque vous aspirez.

Lors de son transport, attention de ne pas faire entrechoquer votre cigarette électronique avec d'autres objets afin de ne pas l'endommager.

VIII. MAINTENANCE ET PRECAUTIONS

Votre cigarette électronique eGo-K a besoin d'être entretenue correctement afin d'assurer son bon fonctionnement dans le temps. Rangez-la dans un endroit propre, dans un étui par exemple. Nettoyez régulièrement les excès d'impuretés déposées sur les joints et sur les surfaces extérieures de l'objet.

Utilisez l'adaptateur secteur/câble USB fourni dans ce pack. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur/câble USB peut endommager la batterie ou causer des défaillances.

Ne pas exposer les batteries à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, près du feu ou dans des endroits très froids ou très humides. Ne pas faire tomber ou percer la batterie.

Si vous ressentez une chaleur extrême pendant l'utilisation du produit, interrompez cette utilisation pendant quelques instants, jusqu'à ce que le produit refroidisse.

Certains e-liquides vendus comme consommables peuvent contenir de la nicotine. Au même titre que la cigarette, ils sont donc naturellement déconseillés aux mineurs, aux personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires, aux personnes présentant un risque de dépendance, ainsi qu'aux femmes enceintes ou allaitantes.

Entreposez le liquide dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas geler le liquide. Ne pas boire le liquide. Si du liquide s'échappe dans votre bouche ou sur votre peau, nettoyez abondamment à l'eau et contactez votre médecin si nécessaire.

IX. ACCESOIRES ASSOCIES

Découvrez aussi les accessoires compatibles avec votre SANS TABOU…

L'étui de transport

Le tour de cou

* *

*

Venez nous rendre visite en magasin pour plus de conseils